

## Montážní návod

---

### Pomocné vzduchové pérování typ REN - 35

určené pro vozy:

**Renault Master NEW X62, přední náhon, zadní jednomontáž,  
od roku výroby 2010**



## Montážní návod

Tento Montážní návod obsahuje pokyny pro montáž soupravy pomocného vzduchového pérování (PVP), které bylo vyvinuto speciálně pro vozy Renault Master s předním náhonem a s jednomontáží kol zadní nápravy. Důrazně doporučujeme pečlivě si tyto pokyny před zahájením montáže přečíst a řídit se jimi. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu. Za škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Instalace by měla být provedena pouze autorizovaným a kvalifikovaným mechanikem. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za vady vzniklé nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím.

Položky obsažené v balení:

Pozice	Název součásti	Počet	Pozice	Název součásti	Počet
1	vzduchová pružina	2 ks	8	šroub M10 x 30	2 ks
2	horní úchyt vzduch. pružiny	2 ks	9	šroub M8 x 16	4 ks
3	L podložka pod horní držák	2 ks	10	šroub záпустný M8 x 30	8 ks
4	spodní třmen	4 ks	11	matice samojistná M8	8 ks
5	přívodní vzduchové šroubení	2 ks	12	podložka plochá D8	12 ks
6	podložka plochá D10 x 32	2 ks	13	podložka pérová D8	4 ks
7	podložka pérová D10	2 ks	14	PVC chránič hadice	2 ks

### Pokyny pro montáž

1. Na rámu vozidla demontujte pryžové dorazové bloky, které jsou instalovány nad zadní nápravou.
2. U dodaných vzduchových pružin (1) demontujte horní úchyt (2) – 2x šroub M8 x 16 (9).
3. Namísto dorazových bloků namontujte pomocí šroubu M10 x 30 (8) s podložkami (6) a (7) horní úchyt vzduchové pružiny (2) podložený L podložkou (3).



4. Horní úchyt vzduchové pružiny (2) vyrovnejte tak, aby otvor pro připojení vzduchové hadice směřoval směrem do středu nápravy vozidla a pevně dotáhněte šroub M10 x 30 (8).
5. Stlačte vzduchovou pružinu (1) a nasadte ji na dorazovou desku, která je přivařena k nápravě vozidla. Zkontrolujte, aby kolíky na spodní desce pružiny zapadly do úchyty spodní dorazové desky. Při nasazování vzduchové pružiny dbejte na to, aby přívodní vzduchové koleno na horní desce pružiny směřovalo směrem k otvoru pro připojení vzduchové hadice.

## Montážní návod

---

6. Provlékněte spodní třmeny (4) mezerou úchytu spodní dorazové desky a přišroubujte je pomocí zápusťných šroubů M8 x 30 (8) a matic M8 (11) ke spodní desce vzduchové pružiny.



7. Zkontrolujte správné natočení horního úchytu vzduchové pružiny tak, aby otvory pro jeho upevnění byly vyrovnány s otvory v horní desce vzduchové pružiny. Případné drobné vyrovnání polohy upravte pomocí kladívka a dřevěného špalíku. Přišroubujte pomocí 2 ks šroubů M8 x 16 (9) s podložkami (12) a (13) horní úchyt vzduchové pružiny (2) k horní desce vzduchové pružiny.

